



Fondant-/Likörtrichter *Fondant Funnel*

Ser. Nr. 458

Anleitung zur Einstellung des Fondant-/Likörtrichters

Beim Fondant-/Likörtrichter besteht die Möglichkeit, die Höhe des Mittelstifts zu verstellen, der den Flüssigkeitsstrom öffnet oder schliesst, so dass man wählen kann, wie schnell die Flüssigkeit durch das untere Loch austritt. Mit einem Innensechskantschlüssel (2 mm) lässt sich der Ring leicht verstellen. Eine höhere Position führt zu einer geringeren Durchflussmenge.

Hinweis!

Der Zapfen kann in geöffneter Position stecken bleiben, wenn der Ring falsch (zu niedrig) eingestellt ist. Um sicherzustellen, dass dies nicht passiert, betätigen Sie den Öffnungsmechanismus ein paar Mal ohne Flüssigkeit im Fondant-/Likörtrichter. Wenn sich der Stift bewegt, ohne zu verkanten, ist er einsatzbereit.

Instructions how to adjust the Jonas Fondant Funnel

At the Fondant Funnel there is a possibility to adjust the height of the centre peg which opens and shuts the flow of liquid. The adjusting makes it possible to control the volume flow of the liquid through the bottom hole. Adjustment is simply done with an allen key size 2 mm. The higher up you fasten the collar, the smaller is the opening when pushing down the opening mechanism.

Note!

The peg may stay in an open position if the collar is mounted/adjusted incorrectly (too low). To avoid this, press down the opening mechanism a couple of times without liquid in the fondantfunnel. If the peg moves without getting stuck on the edge it's ready to use.

**Kann mit einem 2mm Innensechskantschlüssel eingestellt werden.
Can be adjusted with an allen key 2 mm.**

